

Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup naszej ręcznej lampy. Proszę przeczytać poniższe instrukcje przed pierwszym użyciem. Funkcja power banku jest tylko funkcją dodatkową, służy do częściowego naładowania telefonu komórkowego i nie może być porównywana ze specjalistycznymi powerbankami.

PARAMETRY TECHNICZNE

Strumień świetlny	800 lm
Diody LED	P50 (maks. 10 W)
Czas świecenia	maks. 10 godzin min. 4 godziny
Czas ładowania	około 10 godzin.
Wymiary lampy	115x115x270mm
Zasięg	IP44
Akumulator	przewód 3,7 V 4500 mAh

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1x lampka, 1x kabel ładowający, 1x instrukcja obsługi

ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem lampy należy całkowicie naładować akumulator. Podłącz lampę za pomocą dostarczonego kabla Micro USB do adaptera ładowania 5 V (brak w zestawie). Podłącz ładowarkę do gniazdka 230 V. W tym momencie rozpocznie się proces ładowania, który sygnalizowany jest miganiem trzech niebieskich diod LED. Gdy tylko wszystkie diody LED zaczną świecić w sposób ciągły, akumulator jest w pełni naładowany. Baterii nie można wyjąć z urządzenia. Naciśnij przycisk obok diod LED, aby zobaczyć stan naładowania baterii.

TRYBY OŚWIETLENIA

Liczba naciśnieć przycisków	1	2	3	4
Tryb oświetlenia	100%	50%	30%	błyskowy

Ostrzeżenie

- Powierzchnia lampy lekko się nagrzewa podczas użytkowania. Dlatego podczas obchodzenia się z lampą podczas użytkowania i bezpośrednio po użyciu należy zachować wzmożoną ostrożność.
- Jeśli nie używasz lampy przez dłuższy czas, co trzy miesiące podłączaj akumulator do ładowarki na 10 minut. 3. Odłącz wszystkie kable w celu długoterminowego przechowywania.
- Nigdy nie patrz bezpośrednio w zapaloną lampę. Twój wzrok może zostać uszkodzony.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia w żaden sposób.
- Lampę można przykręcić do statywu (brak w zestawie), można znaleźć otwór do zamocowania na dolnej stronie.

24-miesięczna gwarancja jest zgodnie z § 619 ust. 2 Kodeksu Cywilnego nie dotyczy zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem, dlatego zmniejszająca się pojemność baterii nie jest podstawą do uznania reklamacji tego produktu.

